

## スモークマシン使用方法 ANTARI Z1000



- ★消防法によりご使用になれない場所があります。  
(スプリンクラー設置場所等)
- ★煙の量の調節はできません。



1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. 本体後部のスイッチを入れます。
3. 吹き出し口のノズルが暖まるまで5分ほどお待ちください。
4. 暖まったらリモコン電源をオンにします。
5. フォグボタンを押す(押し続けている)とスモークが出ます。
6. 長い間噴射し続けているとオーバーヒートしスモークがストップしますがヒーターが冷めると(5分ほどで)再度噴射できます。  
(使用場所の気温により時間は異なります。)



## リモコン操作方法



## ★ご注意

- 専用のフォグリキット以外は使用しないでください。特に可燃性のリキッドは絶対に使用しないでください。
- 噴射口あたりは高温になりますので触らないでください。
- スモークは高温です。噴射口から1m以内に近づかないように注意してください。また燃えやすい物も近づけないでください。
- フォグリキットタンクの液量が不足しないよう注意してください。から運転は故障の原因になります。